

Dispenser für Nespresso-Kaffeekapseln





Einfach im Gebrauch
Kein Umpacken der Kapseln
Kaffeesorste und Ablaufdatum jederzeit klar ersichtlich


So funktioniert es:




Verpackung senkrecht öffnen,
Verschluss (A) entfernen
Lasche (B) nach hinten biegen

Dispenser auf die senkrechte
Packung aufstecken und das
Ganze umdrehen



Dieser Kapsel-Dispenser lässt sich als Tisch- oder Wandversion nahezu beliebig zusammenstellen.



Bestellhilfe	CHF	EURO
 Dispenser	8.00	6.15
 Wandhalter (zusammensteckbar)	6.00	4.60
 Tischständer	13.00	10.00